

КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ККМ “ОКА”-102К

ВКЛЮЧЕНИЕ:

Подключите ККМ к сети: **220В**. Включите питание – происходит самодиагностика ККМ. При успешном завершении самодиагностики на индикатор выводится: { 0 0.00 }. Нажмите клавишу **СТ**, на индикаторе появляется текущее время с секундами: { 15-38-14 }, проверьте его правильность. Нажмите клавишу **СТ**, на индикатор выводится текущая дата: { 23-06-05 }, проверьте её правильность. Если дата или время неверные, то работу начинать *нельзя*, для исправления даты или времени необходимо вызвать своего линейного инженера.

РАБОТА:

Войдите в режим “регистрация” нажимая клавишу **КР** до появления на индикаторе: { P 0.00 }

ПРОСТОЙ ЧЕК

Наберите стоимость продажи в копейках (точку не использовать). Нажмите клавишу отдела, (например **1**), затем клавишу **ИТОГ**.

Пример чека на 12 руб 50 коп.:

1	2	5	0	1	ИТОГ
└──────────┘				└┘	
цифровые значения				отдел	

ЧЕК НА НЕСКОЛЬКО ПРОДАЖ С ПОДСЧЕТОМ СДАЧИ

Наберите стоимость продажи, нажмите клавишу отдела, (например **1**). Повторите действие и для других продаж. Нажмите клавишу **ПИ** и сообщите покупателю общую сумму продаж. Введите сумму, полученную от покупателя. Нажмите клавишу **ИТОГ**, на индикаторе и чеке выводится сумма сдачи, печатается чек.

АННУЛИРОВАНИЕ ЧЕКА возможно только пока чек не закрыт, т.е. не нажата клавиша **ИТОГ**

СНЯТИЕ ПОКАЗАНИЙ:

СНЯТИЕ X-ОТЧЕТА - снимается при необходимости

Последовательно нажимаем клавишу **КР**, находим режим “показания” { П 0.00 }. Нажмите цифровую клавишу **1** и клавишу **ПИ** - происходит печать X - отчета.

ЗАКРЫТИЕ СМЕНЫ:

СНЯТИЕ Z-ОТЧЕТА - снимается обязательно, если была хотя бы одна продажа

Последовательно нажимаем клавишу **КР**, находим режим “показания” { П 0.00 }. Нажмите цифровую клавишу **1** и клавишу **АН** - на индикаторе: { Г.СР }. Нажмите клавишу **ИТОГ** - на индикаторе дата: { 0Я ДДММГГ }. Нажмите клавишу **ИТОГ** - происходит печать Z - отчета.

ВОЗМОЖНЫЕ ОШИБКИ:

{ СО } - - нарушена последовательность нажатия клавиш;
{ СО Г.С. } - смена превысила 24 часа, необходимо снять Z-отчет;
{ НЕ } - нет бумаги в принтере; если бумага закончилась во время печати чека, то касса автоматически блокируется; вставьте бумагу, нажмите клавишу **С** - касса разблокируется, чек допечатается.